

## Ausbau von Lüftungsdüsen beim 323 F-BG

### **Arbeitsaufwand**

je nach Geschick ca. 5Min - 1 Woche

### **Werkzeug**

1 Kreuzschlitzschraubendreher  
1 kleiner Schlitzschraubendreher

### Schritt 1

Seitliche Lüftungsdüsen:

Die seitlichen Lüftungsdüsen sind nur in das Armaturenbrett eingesteckt. Mit Hilfe eines flachen Gegenstand (ich hab die Radioentnahmestäbe genommen) kann man sie mit einen KRAFTIGEN Ruck herausziehen. Man sollte jedoch nicht mit den Fingern in den Lüftungsschlitten ziehen. Die Lüftungsschlitte reißen sonst raus. Am besten oben hinterhaken und dann kräftig ziehen! Ruhig ne Butterstulle mehr essen, es geht schwer!



## Schritt 2

Wenn die Düsen aus dem Armaturenbrett heraus sind kann man sie noch weiter zerlegen. ( Nicht auf den Boden schmeißen,das ist zu unübersichtlich!). Dazu müssen nur die ganzen Klemmen "entklemmt" werden.Geh am besten mit einem flachen Schraubendreher. Wenn alles gut gegeangen ist sollte man 2 Teile haben die dann weiter verarbeitet werden können.. Z.b lackieren.



### Schritt 3

Mittlere Lüftungsdüsen:

Die mittleren Lüftungsdüsen sind auch nur in das Armaturenbrett eingesteckt. Mit einem kräftigen Ruck sind sie leicht rauszuziehen. ZUVOR müssen aber 2 Schrauben unterhalb der Düsen gelöst werden. Wenn man die Schrauben nicht löst gehts auch, aber dann hängt die ganze Mittelkonsole mit an der Lüftung. Und kaputt ist es dann auch. Der Warnblinklichtschalter ist auch nur eingesteckt und lässt sich am besten mit einen Schraubendreher heraus hebeln.



Beim Einbau sollte drauf geachtet werden das die Luftkanäle wieder auf den Lüftungsschacht passen.



Fertig!

**Tipp von Holger323fbg**

:: © Mazda Community :: Alle Rechte vorbehalten :: nur für Mazda Community Mitglieder ::  
Für eventuelle Beschädigungen beim Einbau/Umbau übernehmen wir keine Haftung!  
Alle DIY dürfen nach geltendem Copyrightrecht nicht ohne ausdrückliche Genemigung  
des Verfassers kopiert oder verlinkt werden!